

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

BINNER® HOGAR SIN MANCHAS

Limpiador de tapicería. Limpia todos los rincones de la casa.

1. DESCRIPCIÓN

BINNER® HOGAR SIN MANCHAS es ideal para remover manchas y suciedad en muebles tapizados y piso alfombrados, ocasionadas por animales domésticos.

2. APLICACIÓN

Este producto es un aerosol limpiador en espuma que se debe utilizar en tapicería como Jacquard, pana, terciopelo, chenille. También se obtienen excelentes resultados en tapicerías de semicuerdo, superficies de vinilo, goma y plástico.

3. MODO DE USO

1. Quite el exceso de suciedad de la superficie a limpiar.
2. Agite el envase antes de usarlo.
3. Aplique una fina capa de BINNER® HOGAR SIN MANCHAS, desde una distancia aproximada de 30 cm.
4. Con un cepillo o esponja húmeda frote con firmeza hasta que desaparezca la espuma; pase nuevamente una esponja limpia y húmeda. Luego pase una toalla seca y déjela airear.
5. Para sucios y manchas difíciles aplique BINNER® LIMPIA TAPICERIA ALFOMBRAS Y TELAS directamente y déjelo actuar durante unos minutos.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
108028	400 ml	12	Contenedor de aluminio

4.1. Composición.

Componente	Función
Agua.	Vehículo.
Benzoato de sodio.	Antioxidante.
Augeo clean multi.	Limpiador.
Nitrito de sodio.	Antioxidante.
Sucrosol.	Solvente.
Trietanolamina.	Emulsionante.
Fragancia fresh sea.	Aroma.
Procide 1.5.	Preservante.
Problend DT612.	Limpiador.
Lauril Sarcosinato de sodio.	Surfactante.
Gas Licuado del Petróleo.	Propelente.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.

5. ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares ventilados, fresco y secos, separado de materiales incompatibles como agentes oxidantes fuertes. Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C / 122 °F. No fumar en el área de almacenamiento. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.

6. ADVERTENCIAS

Producto inflamable. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Proveer de ventilación adecuada. No comer, beber o fumar mientras se manipula el producto. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Después de manipular el producto lavarse las manos. Proteger de la luz solar, no exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122 °F. Evite el contacto con los ojos, en caso contrario lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consulte al médico. Este producto no debe ser ingerido, en caso de ingestión no induzca al vómito y consulte al médico.

6.1. Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL¹²

Producto de uso doméstico.

¹ Actualización. 26 de agosto del 2019. Se modifica esquema de la ficha técnica.

² Actualización. 19 de septiembre del 2024. Se modifica esquema de la ficha técnica.