

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SIMONIZ® EASY SHINE

Línea original. Tradición y calidad desde 1910. Polish + Wax + protection. Cera autobrillante con nano tecnología. Fácil aplicación sin esfuerzo. Limpia pule y protege. Puede aplicarse a pleno sol. Nueva nano tech. Brillo de larga duración y protección. Para todo tipo de pinturas, incluso metalizadas.

1. DESCRIPCIÓN

La nueva CERA EASY SHINE de SIMONIZ®, tiene tecnología NANO TECH, que proporciona un brillo profundo y una protección de larga duración, limpia, pule y protege cualquier color y tipo de pintura, eliminando pequeñas imperfecciones reviviendo el color. Fácil de aplicar y retirar, tiene alto desempeño al aplicar con máquina semi o profesional, orbital o rotativa.

2. APLICACIÓN

Este producto es cera que debe ser utilizada sobre pinturas de vehículos.

3. MODO DE USO

1. Lave y seque su vehículo.
2. Agite bien el producto antes de usar y luego vierta una pequeña cantidad de cera EASY SHINE en un paño microfibra o pomo de espuma limpio y seco para sellarlo.
3. Seleccione el área a tratar, coloque pequeños puntos de SIMONIZ® EASY SHINE en toda el área y con un paño de microfibra o pomo de espuma, frote para activar la NANO TECNOLOGÍA, hasta que la cera penetre y desaparezca dándole el mejor y alto brillo a la pintura.
4. Con otro paño de microfibra, repase el área seleccionada, limpiando los residuos de cera y logrando el brillo deseado.
5. Repita si es necesario en lugares en donde la pintura presente imperfecciones o esté opaca. Use cualquier tipo de máquina polichadora con pomo de espuma o algodón virgen. Obtenga mejores resultados sellando con producto la microfibra o los pomos antes de iniciar el proceso.

NOTA: Si aplica accidentalmente el producto sobre una superficie no deseada, retire inmediatamente con un paño limpio y húmedo.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
209187	500 ml	12	Envase tereftalato de polietileno, Etiqueta Polipropileno, Tapa Polipropileno.

4.1. Composición.

Componente	Función
<i>Componentes no peligrosos</i>	-
<i>2,6-bis(1,1-dimetiletil)-4-metilfenol</i>	<i>Compuesto pulidor</i>
<i>Lamina calcinada</i>	<i>Compuesto pulidor</i>
<i>Modificador reológico en emulsion copolímero acrílico</i>	<i>Modificador reológico</i>
<i>C9-12-iso-alcanos</i>	<i>Solvente</i>
<i>Poli(dimetilsiloxano)</i>	<i>Generador de brillo</i>
<i>Disodio; (8z)-7-oxo-8-(fenilhidracinilideno)nafta leno-1,3-disulfonato</i>	<i>Lubricante – hidratante</i>
<i>Emulsion de carnauba al 30%</i>	<i>Generador de brillo</i>
<i>Monooleato de sorbitan</i>	<i>Emulsionante</i>

5. ALMACENAMIENTO

Almacene y conserve en un lugar fresco, seco y ventilado. Evite el contacto directo con los rayos del sol. Mantenga lejos del frío, llamas y calor excesivo.

6. ADVERTENCIAS

No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Usarlo solo como se indica. Después de manipular el producto, lave sus manos con abundante agua y jabón. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. No aplicar el producto bajo la luz directa del sol ni sobre la superficie muy caliente. No utilizar el envase vacío para otros fines. Evitar el contacto con los ojos y piel, en caso contrario lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consultar con un especialista. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. No inhalar directamente. En caso de ingestión no induzca el vómito y consulte a su médico llevando esta etiqueta.

6.1. Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin información adicional.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.