

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SIMONIZ® CUERPO DE ACCELERACIÓN Y MARIPOSA

Ultra limpiador mejorador de encendido y ralentí. No deja residuos. Cuida los sensores y el convertidor catalítico. Disuelve, limpia y remueve impurezas, grasa, humo y resinas de gasolina.

1. DESCRIPCIÓN

Simoniz® cuerpo de aceleración y mariposa, ultra limpiador mejorador de encendido y ralentí es una poderosa fórmula que elimina rápidamente resinas de gasolina o aceite Diesel pegado, carbón y otros depósitos. Mejora el rendimiento del motor al disolver los depósitos que se acumulan y provocan un ralentí brusco, arranques difíciles y aceleración deficiente. Limpia la válvula de admisión, cuerpo de aceleración y otras partes del sistema de inducción de aire que tengan acumulación de depósitos. No dañara los sensores de oxígeno, ni los convertidores catalíticos.

2. APLICACIÓN

Este producto es un aerosol limpiador, puede ser usado en el cuerpo de aceleración y mariposa.

3. MODO DE USO

Con motor encendido

1. Caliente el motor a temperatura de funcionamiento de 2000 RPM, aplique directamente al cuerpo mariposa en forma de ráfagas cortas, pulverice el producto a 1 segundo, hasta terminar la lata.
2. Acelere máximo a 4000 RPM mientras aplica el producto para evitar que se apague la moto. Terminada la lata acelere normal, máximo hasta 3500 RPM y que se sienta homogénea la aceleración y los RPM de semáforo.

Con motor apagado.

1. Retirando todo el colector del purificador del aire al cuerpo de aceleración, aplique por todo el cuerpo de aceleración y mariposa, abriéndola a aceleración máxima para limpiar toda la parte interna. Con un cepillo de cerdas suaves y aplicando al mismo tiempo repase hasta dejar completamente limpio. Con una sopladora, retire residuos de liquido y pase un paño de microfibra.
2. Espere de 15 a 60 min. Para encender el motor. Instale el colector de aire y lleve el motor a temperatura normal de trabajo, hasta que se sienta homogénea la aceleración y las revoluciones de semáforo.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
208895	524 ml	12	Contenedor de hojalata

4.1. Composición.

Componente	CAS
<i>Actone</i>	<i>67-64-1</i>
<i>Methyl alcohol</i>	<i>67-56-1</i>
<i>Toluene</i>	<i>108-88-3</i>
<i>alcohol</i>	<i>64-17-5</i>
<i>LPG</i>	<i>68476-85-7</i>
<i>Carbon dioxide</i>	<i>124-38-9</i>

5. ALMACENAMIENTO

Producto bajo presión. No perforar no quemar, incluso después de uso. Almacenar en lugares ventilados, frescos y secos, lejos de alimentos, utensilios de cocina, ropa y juguetes. No almacenar en lugares húmedos o en contacto con el agua. Proteger de la luz solar, no exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. No fumar en el área de almacenamiento y manejo. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No guardar al interior del vehículo.

6. ADVERTENCIAS

Inflamable. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Usarlo solo como se indica. El motor debe estar apagado y ninguno de los circuitos debe estar encendido. Después de manipular el producto, lave sus manos con abundante agua y jabón. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Aplicar en espacios con buena ventilación. No aplicar directamente sobre telas, tejidos plásticos, vinilos o cualquier superficie que se pueda decolorar o dañar. NO utilizar el envase vacío para otros fines. Evitar el contacto con los ojos y piel, en caso de lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consultar con un especialista. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. No inhalar directamente. En caso de ingestión no induzca al vómito y consulte al médico llevando esta etiqueta.

6.1. Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin información adicional.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



*Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de **SIMONIZCO**
Prohibida su reproducción total o parcial.*