

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

SIMONIZ® VÁLVULAS GDI – FI Y TURBO GASOLINA Y DIESEL

Ultra limpiador desincrustante. Disuelve depósitos de las válvulas sin tener que quitar la culata. Restaura la potencia, la aceleración, ahorra combustible y reduce las emisiones.

1. DESCRIPCIÓN

Simoniz® Válvulas GDi – Fi y turbo gasolina y Diesel, ultra limpiador desincrustante, es una fórmula altamente concentrada que elimina depósitos de residuos de combustión cristalizada en las cabezas de las válvulas, disuelve el carbón, resinas y cristales blancos adheridos, dando como resultado la restauración de la potencia, la aceleración, revoluciones, disminución de consumo de emisiones, sin desmontar la culata del motor, ahorra en reparaciones, sin generar daños en los pistones.

2. APLICACIÓN

Este producto es un aerosol limpiador, puede ser usado en válvulas GDi – FI y turbo gasolina y diesel.

3. MODO DE USO

Motor encendido.

1. Calentar el motor a temperatura de funcionamiento.
2. A 200 RPM, aplique directamente al cuerpo mariposa o por el lado del sensor MAF usando el pitillo, en forma de ráfagas cortas pulverice el producto segundo a segundo hasta terminar la lata. Acelere máximo hasta 3500 RPM mientras aplica el producto para evitar que se apague el motor durante las ráfagas de pulverización.
3. Terminada la lata acelere normal hasta que se sienta homogénea la aceleración y las revoluciones de semáforo.
4. Usar el vehículo obligatoriamente posterior a este proceso por lo menos 2 horas.

Con motor apagado.

1. Retirando todo el colector de admisión aplique en forma generosa por cada conducto de la admisión de válvulas, de la culata, asegúrese que la válvula a limpiar este cerrada, gire el motor.
2. Con un cepillo de cerdas duras y aplicando al mismo tiempo el producto, retire todos los depósitos hasta que queden limpias las cabezas de válvulas y la entrada de admisión de la culata o bloque.
3. Con un soplador retire todos los residuos de producto y suciedad, con la ayuda de un paño de microfibra.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



4. Instale el colector y encienda el motor llevándolo a temperatura normal de trabajo, hasta que se sienta homogénea la aceleración y las revoluciones de semáforo.

4. PRESENTACIÓN

REFERENCIA	CONTENIDO	UNIDAD DE EMPAQUE	PRESENTACION
208898	524 ml	12	Contenedor de hojalata

4.1. Composición.

Componente	CAS
Methyl alcohol	67-56-1
Toluene	108-88-3
Dichloromethane	75-09-2
LPG	68476-85-7
Carbon dioxide	124-38-9

5. ALMACENAMIENTO

Producto bajo presión. No perforar no quemar, incluso después de uso. Almacenar en lugares ventilados, frescos y secos, lejos de alimentos, utensilios de cocina, ropa y juguetes. No almacenar en lugares húmedos o en contacto con el agua. Proteger de la luz solar, no exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°F. No fumar en el área de almacenamiento y manejo. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No guardar al interior del vehículo.

6. ADVERTENCIAS

Producto inflamable. El recipiente de presión. No lo use ni lo almacene cerca de Inflamable. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precaucione. Usarlo solo como se indica. El motor debe estar apagado y ninguno de los circuitos debe estar encendido. Después de manipular el producto, lave sus manos con abundante agua y jabón. Mantener fuera del alcance d ellos niños y mascotas. Aplicar en espacios con buena ventilación. No aplicar directamente sobre telas, tejidos plásticos, vinilos o cualquier superficie que se pueda decolorar o dañar. NO utilizar el envase vacío para otros fines. Evitar el contacto con los ojos y piel, en caso lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste consultar con un especialista. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. No inhalar directamente. En caso de ingestión no induzca al vomito y consulte al médico llevando esta etiqueta.

SIMONIZCO

Tel: 422 0610 – 422 0612 – 418 4587
Carrera 127 No. 15B-60, Fontibón
Bogotá - Colombia



Esta ficha técnica es propiedad exclusiva de SIMONIZCO
Prohibida su reproducción total o parcial.

6.1. Contactos de emergencia.

CISPROQUIM Colombia Bogotá: 2886012, resto de país 018000-916-012, Perú: 080-050-847, Ecuador: 1800-59-3005, Chile (Santiago) llamar al CITUC del hospital clínico de la universidad católica tel. 263-53-800.

7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.

La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente del país.

8. INFORMACIÓN ADICIONAL

Sin información adicional.